

# Chia Sẻ Và Phân Quyền

Một nhà chỉ có 1 tài khoản là **admin** (quản trị), vì vậy người dùng có thể chia sẻ cho người dùng khác được gọi là **user** (người dùng) cũng điều khiển được các thiết bị trong nhà nhưng sẽ bị giới hạn một số quyền sử dụng.

## Chia sẻ nhà





### Bước 1:

Người dùng vào phần **Tài khoản**, chọn **Chia sẻ** và nhấn **Thêm tài khoản**.

### Bước 2:

Nhập thông tin tài khoản muốn chia sẻ và ấn **Tiếp tục** để hoàn thành.

Tài khoản là **số điện thoại hoặc email đã đăng ký** trên hệ thống, người dùng chuyển đổi dạng tài khoản bằng cách tích vào ô **Chia sẻ qua email**.



### Thêm tài khoản chia sẻ

#### Lưu ý:


- Thao tác chia sẻ nhà, tài khoản user sẽ có nhà mà tài khoản admin đã chia sẻ, tuy nhiên trong nhà chưa có thiết bị nào.
- Để user có thiết bị sử dụng người dùng thực hiện phân quyền sử dụng viết ở mục dưới.

## Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng, admin sẽ cho phép user được sử dụng toàn bộ thiết bị hoặc giới hạn một số thiết bị và cho phép user có nhiều quyền sử dụng hoặc bị giới hạn một số quyền sử dụng.



### Bước 1: Chọn loại user.

- Người dùng chọn user đã thêm ở trên, chọn **Loại user**.




### Chọn user phân quyền

- Có các loại user:
  - **Admin:**  
 Người dùng chọn user đã thêm ở trên, chọn Loại user là **Admin** và nhấn **Xong** để lưu lại.  
 Chuyển lại quyền admin cho tài khoản được chia sẻ, tài khoản hiện tại sẽ không còn thiết bị để sử dụng.



### User admin

- **User thường:**  
 Chỉ được sử dụng những thiết bị mà admin chia sẻ, và chỉ có quyền điều khiển, tạo cảnh, rule, hẹn giờ với những thiết bị đó.  
 Xem phân quyền thiết bị cho user thường ở phần dưới.




### User thường

- **User khách:**

Tương tự như user thường, nhưng bị giới hạn về thời gian sử dụng mà admin cho phép.

Hết thời gian sử dụng, user khách sẽ không còn thiết bị nào trong nhà.





### Cài đặt user khách

- **User Hỗ trợ:**

Tương tự như admin nhưng sẽ không có một số quyền như: chia sẻ nhà, xóa HC, thay đổi tên nhà, tích hợp với các hệ sinh thái khác.

Và bị giới hạn về thời gian sử dụng mà admin cho phép. Hết thời gian sử dụng, user hỗ trợ sẽ không còn thiết bị nào trong nhà.










Cài đặt user khách

## Bước 2:

Phân quyền thiết bị sử dụng cho user thường, user khách.





Tại phần thông tin người dùng chọn **Phân quyền**, và tích chọn các thiết bị muốn chia sẻ cho user, nhấn **Xong** để lưu lại.








## Xóa và khôi phục tài khoản user


- Xóa tài khoản user:  
Người dùng chọn user muốn xóa, chọn **Xóa**, nhập **Mật khẩu đăng nhập** và chọn **Xác nhận**.



## Xóa tài khoản user

- Khôi phục tài khoản đã xóa:  
Tại phần Khôi phục, chọn tài khoản muốn khôi phục, chọn **Khôi phục**, nhập **Mật khẩu đăng nhập** và **Xác nhận**.





Khôi phục tài khoản user