



# Cài đặt chức năng nâng cao cho cảm biến Zigbee

**NOTE:** Vì cảm biến là thiết bị luôn ngủ, nên mỗi lần xong một lượt cấu hình ta cần phải đánh thức cảm biến dậy để nhận bản tin cấu hình từ HC. Hoặc ta có thể bấm liên tiếp 5 lần nút Config để đưa thiết bị vào chế độ cấu hình (Config Mode - Led nháy hồng 3 lần), lúc này thiết bị sẽ thức dậy liền trong 1 phút giúp người dùng có thể thao tác thuận tiện hơn.

Khi cảm biến chuyển động đã gia nhập mạng thành công, người dùng chọn Cài đặt thiết bị → chọn biểu tượng 'i' ở bên cạnh cảm biến.




Tiến hành cài đặt nâng cao cho cảm biến



Ta kéo xuống dưới và ấn vào phần "Cài đặt nâng cao".

Trong giao diện cài đặt nâng cao, có những mục sau

- **Độ nhạy:** Độ nhạy khi quét chuyển động của cảm biến
- **Độ trễ:** Sau khoảng thời gian mà người dùng cài đặt mà cảm biến không phát hiện chuyển động nào thì sẽ kích hoạt tín hiệu là "Không có chuyển động"




*Giao diện cài đặt nâng cao*

**Cài đặt độ trễ:** Người dùng chọn "Độ trễ" → Chọn mức độ trễ muốn cài đặt cho cảm biến (phút, giây) → Đồng ý



*Tiến hành cài đặt độ trễ*

**Cài đặt độ nhạy:** Người dùng chọn "Độ nhạy" → Kéo thanh trượt theo mức từ 0 đến 100 để cài đặt mức độ nhạy của cảm biến → Chọn "Đồng ý"



*Tiến hành cài đặt độ nhạy của cảm biến*