

# Hẹn Giờ Thiết Bị

## Thêm lịch

**Bước 1:** Người dùng ấn giữ vào icon thiết bị muốn cài đặt lịch. Chọn biểu tượng lịch. Và nhấn dấu "+" để thêm lịch.

**Bước 2:** Cài đặt thời gian tự động bật/tắt của thiết bị.








Cho phép lịch hẹn giờ của thiết bị lặp lại theo ngày trong tuần hoặc lặp lại theo khoảng thời gian.






**Bước 3:** Người dùng có thể bật nhắc nhở để thông báo thiết bị chuẩn bị được kích hoạt.

**Bước 4:** Chọn trạng thái của thiết bị ở thời điểm đã được cài đặt.

Sau đó Chọn **Xong** để hoàn thành việc cài đặt hẹn giờ cho thiết bị.






- Công tắc chiếu sáng, bình nóng lạnh: có 2 trạng thái bật và tắt.
- Công tắc dimmer, công tắc rèm: mức %
- Bộ điều khiển hồng ngoại IR: chọn nút điều khiển.
- Bộ điều khiển led RGB 16 triệu màu: chọn màu sắc, chế độ bật tắt hoặc chế độ lặp màu.





## Sửa và xóa lịch

- Tại danh sách lịch, người dùng chọn **Sửa** sau đó chọn lịch muốn sửa để sửa thông tin chi tiết cài đặt hẹn giờ cho thiết bị.



- Người dùng gạt từ phải sang trái lịch muốn xóa để **Xóa** lịch.

