


# Thao Tác Nhanh Trên Ứng Dụng


## Chế độ kết nối

- Icon modem mạng (1) thể hiện chế độ kết nối **Local** (nội bộ) khi điện thoại người dùng đang kết nối cùng mạng với bộ điều khiển trung tâm HC.





### Chế độ kết nối nội bộ

- Icon quả cầu internet (2) thể hiện chế độ kết nối **Cloud**. Điện thoại người dùng và bộ điều khiển trung tâm cùng kết nối với server.



### Chế độ kết nối Cloud

- Người dùng vào phần cài đặt **Tài khoản** để chọn chế độ kết nối:
  - Chế độ tự động:** tự động chuyển kết nối nội bộ hoặc Cloud dựa vào kết nối mạng của điện thoại.
  - Chế độ Cloud:** chỉ hoạt động ở dạng kết nối Cloud.





Cài đặt chế độ kết nối

## Thông Báo

- Icon hình chuông thông báo có dấu chấm đỏ thông báo có sự kiện đã xảy ra: rule kích hoạt, tin thông báo của hãng Lumi, tin thông báo tính năng mới.







- Người dùng nhấn vào icon thông báo, nhấn vào và chọn **Đánh dấu đã đọc tất cả để tắt thông báo.**



## Xem sự kiện


Nhấn vào icon cuốn lịch tại màn hình chính để xem các thông tin:

- Lịch sử đăng nhập vào nhà của tài khoản
- Lịch sử hoạt động liên quan đến rule
- Lịch sử trạng thái thiết bị toàn hệ thống.



## Hiển thị danh sách nhà

Người dùng nhấn vào tên nhà sẽ đưa tới danh sách nhà trong tài khoản.



## Ẩn hiện thông tin thời tiết

Thời tiết được cập nhật theo vị trí đã cài đặt ban đầu cho ngôi nhà.

Người dùng có thể ẩn hiện thông tin thời tiết ở màn hình chính.

