


Tạo Tầng Phòng

Tạo tầng


Bước 1: Người dùng vào phần cài đặt, chọn tầng phòng. Ở giao diện tầng ấn dấu "+" để thêm tầng.

Bước 2: Người dùng có thể chọn "Nhiều tầng hơn" để tạo nhiều tầng cùng một lúc, sau đó nhập tên tầng, chọn "Xong" để xác nhận tạo tầng.




Bước 3: Sửa thông tin tầng.

Tại danh sách tầng chọn "Sửa" để sửa thông tin tầng, và chọn "Xong" để lưu thay đổi.



Bước 4: Xóa tầng.


Tại danh sách tầng, người dùng chọn tầng muốn xóa, vuốt từ phải sang trái chọn "Xóa", chọn "Xác nhận" để xóa tầng đã tạo.





Tạo phòng

Bước 1: Người dùng chọn tầng để tạo phòng, chọn dấu "+" để tạo thêm phòng mới.

Bước 2: Người dùng nhập tên phòng, lựa chọn chụp ảnh hoặc chọn ảnh trong máy để thay ảnh nền cho phòng hoặc để ảnh mặc định, sau đó chọn "Xong" để xác nhận cài đặt.









Bước 3: Sửa thông tin phòng.

Tại màn hình danh sách phòng, người dùng chọn phòng đã tạo để chỉnh sửa các thông tin cần thiết. Thao tác tương tự như tạo phòng mới.


Bước 4: Xóa phòng.

Tại màn hình danh sách phòng, người dùng chọn phòng muốn xóa, vuốt từ phải qua trái chọn "Xóa" và chọn "Xác nhận" để xóa phòng.



Lưu ý:

Chỉ được xóa tầng khi trong tầng không có phòng nào.



Lỗi xóa tầng