



Xóa Scene Lighting

Để xóa cảnh ta vào danh sách "Cảnh Lighting" -> Bấm nút "Sửa" ở góc trên bên phải -> Chọn cảnh cần xóa -> Vào giao diện cài đặt rồi kéo xuống cuối cùng và ấn vào nút "Xóa cảnh". Lưu ý để xóa được cảnh ta phải xóa hết các thiết bị Lighting đã được cấu hình vào trong cảnh (Bấm vào dấu "x" > ở icon thiết bị để xóa).



Xóa Scene Lighting.



Xóa thiết bị đầu ra trước khi xóa Scene Lighting

NOTE: Trước khi xóa Scene Lighting ta phải xóa hết các thiết bị đầu ra đã được cấu hình.